


Handleiding *Manual*

Hefwiel *Lifting wheel*

**Pas op!**

Product met bewegende delen.
Let op dat vingers / ledenmaten
niet beklemd raken.

Caution!

Product contains moving parts.
Beware of Fingers and limbs

**WLL 130**

Maximale gebruikslast is 130 kg.

WLL 130

Maximum work load is 130 kg.

**Bedoelt voor binnen gebruik.****For indoor use only.****NL VOOR GEBRUIK**

Voor dat u het product in gebruik neemt dient deze eerst geïnspecteerd te worden. Bij eventuele materiaalfouten, loszittende delen of te grote speling dient dit product buiten gebruik genomen te worden.

ENG BEFORE USE

Before using the product, it must be inspected first. In case of material defects, loose parts or excessive backlash, this product should be taken out of service.

NL GEBRUIK

Product is ontwikkeld om te gebruiken als hefwiel in de entertainment industrie. De maximale last van het wiel bedraagt 130 kg. Het hefwiel kan gekoppeld worden aan een inhaakplaat, montageplaat of halfcouplers.

ENG USE

This product has been developed to be used as a lifting wheel in the entertainment industry. The maximum load of the wheel is 130 kg. The lifting wheel can be coupled to a truss attachment, mounting plate or halfcoupler.

NL ONDERHOUD

Men dient geen agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken zoals oplosmiddel en bijtende stoffen. Het product reinigen met een doekje met een soft reinigingsmiddel. Na reinigen het product drogen met een zachte doek. Controleer het product op versleten en/of verloren onderdelen. Bij slijtage en/of afwezigheid van de juiste componenten dient dit product direct buiten gebruik genomen te worden. Raadpleeg uw leverancier voor advies.

ENG MAINTENANCE

Please do not use aggressive cleaning agents such as solvents and/or corrosive substances. Clean the product with a cloth with a soft detergent. After cleaning the product dry it with a soft cloth. Check the product for worn, tear and/or lost items. By wear and/or missing of the proper components this product should be immediately taken out of service. Consult your supplier for advise.

Reparatie / onderhoud is uitsluitend toegestaan door een voldoende onderricht persoon. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier.

Repair / maintenance is only permitted by a qualified person. In case of doubt, consult your supplier.

NL OPTIONEEL



Het hef wiel is op een aantal manieren te koppelen. Hiervoor zijn de volgende (optioneel bij te bestellen) toebehoren nodig:

1x Inhaakplaat

Montage aan liggende truss H30

1x Truss attachment

Mounting to horizontal truss H30





Hefwiel aan truss H30
Lifting wheel on truss H30

1x Montageplaat

Montage aan wanden van hout of metaal

1x Mounting plate

Mounting to wood or metal walls



Hefwiel aan hout of metaal
Lifting wheel on wood or metal

ENG OPTIONAL



You can attach the lifting wheel in a number of ways. To do this, the following (optional) accessories are required:

2x Halfcoupler

Montage aan podiumpoten

2x Halfcoupler

Mounting to stagelegs





Hefwiel aan podiumpoot
Lifting wheel on stagelegs

2x Halfcoupler

+ **1x Montageplaat**
Montage aan 2 podiumpoten

2x Halfcoupler

+ **1x Mounting plate**
Mounting to 2 stagelegs



Montage aan 2 podiumpoten
Mounting to 2 stagelegs